

Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego centrali sterującej AJ-100

w programie MISTRAL II ver. 2.0.10 oraz 2.0.14

1. połączyć się z centralą za pomocą programu Mistral II
2. przejść do zakładki DIAGNOSYS
3. w okienku "current version" znajduje się informacja o aktualnej wersji oprogramowania a w okienku "available version" informacja o najnowszej dostępnej obecnie wersji (jeżeli jest ona wyższa niż ta obecnie zainstalowana należy przeprowadzić aktualizację, UWAGA: w przypadku systemów 4-cyl. wersja aktualna oznaczona jest liczbą 3-cyfrową, mimo to należy przeprowadzić aktualizację)
4. upewnij się, że:
 - "Fast verify" jest **odznaczone**
 - "Verify only" jest **odznaczone**
 - "Update on restart" jest **odznaczone**
 - "Twin processors" jest **zaznaczone** w przypadku systemów 6 i 8-cylindrowych, **odznaczone** w przypadku sytemów 4-cyl (powinno ustawić się automatycznie).

5. aktualizacja nie może być przerwana ani zakłócona (grozi uszkodzeniem centrali!) dlatego wyłącz silnik oraz zapłon, upewnij się że twój system komputerowy pracuje stabilnie (cały proces może trwać kilka minut)

6. naciśnij "UPDATE ECU" a następnie OK aby rozpocząć aktualizację
7. po zakończeniu przejdź do zakładki "MISC" , wybierz typ wtryskiwaczy zamontowanych w samochodzie i naciśnij przycisk "RESET"
8. teraz centrala jest zaktualizowana.

w programie MISTRAL II ver. 2.0.31

1. połączyć się z centralą za pomocą programu Mistral II
2. przejść do zakładki OPCJE CENTRALI
3. w zakładce „Aktualizacja centrali” w okienku "Aktualna wersja" znajduje się informacja o aktualnej wersji oprogramowania a w okienku "Dostępna wersja" informacja o najnowszej dostępnej obecnie wersji (jeżeli jest ona wyższa niż ta obecnie zainstalowana należy przeprowadzić aktualizację, UWAGA: w przypadku systemów 4-cyl. wersja aktualna oznaczona jest liczbą 3-cyfrową, mimo to należy przeprowadzić aktualizację)
4. **aktualizacja nie może być przerwana ani zakłócona (grozi uszkodzeniem centrali!) dlatego wyłącz silnik oraz zapłon, upewnij się że twój system komputerowy pracuje stabilnie (cały proces może trwać kilka minut)**
5. naciśnij "Aktualizuj" a następnie OK aby rozpocząć aktualizację
6. po zakończeniu procesu centrala jest zaktualizowana.